

DRIFT- OCH SKÖTSELRÅD FÖNSTERMARKIS/ TERRASSMARKIS

☉ SMUTS

Profilerna går bra att torka av med fuktig trasa med allrengöring. Torka gärna med torr trasa efteråt. Väven, som är teflonimpregnerad och vattenavstötande, tvättas bara genom handtvätt med mjuk borste, mild såpa och ljummet (ej över 50 °C) vatten. Börja gärna med att borsta av lös och torr smuts med en mjuk borste, innan du använder vatten. Se till att efterskölja med rikligt med vatten. Låt markisen torka helt innan du vevar in den. Om du får en fläck, tar du lättast bort den genom att följa tvättanvisningarna ovan. Undvik maskintvätt helt! Undvik högtryckstvätt eftersom detta förstör fibrerna så att markisen börjar att släppa igenom vatten.

☉ IMPREGNERING

Håll i åtanke att upprepad användning av rengöringsmedel långsamt kommer bryta ned impregneringen.

☉ VIKARMAR

Inför varje säsong kan det vara bra att lägga någon droppe smörjmedel i vikarna på din terrassmarkis. Var noga med att inte överdosera smörjmedlet så att det inte kladdar av sig på markisduken.

☉ KAPPA

Skydda markiskappan under vintersäsongen. Ta bort framkantsprofilens ena ändskydd och dra därefter ur kappan ur profilen. Sätt sedan tillbaka ändskyddet igen. Förvara kappan inomhus under vintern.

☉ *OBS! Varning gällande terrassmarkis: Låt aldrig markisen vara utfälld vid kraftigt regnväder. Vid sådana förhållanden kan vattensäck bildas i markisduken. Belastningarna på markisen blir mångdubbelt större än normalt. Väv samt markiskonstruktion kan därför skadas allvarligt. Generellt kan sägas att ju större fallvinkeln är på markisen, desto mindre risk för vattensäck i markisduken.*

